

WALL LAMP GLASS STICK

この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用して頂く為、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管しておいてください。

重要

本製品の取り付けは個人では出来ません。必ず、電気工事業者へご依頼ください。



警告

この表示は、取扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を示しています。

A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.



注意

この表示は、取扱いを誤った場合「傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。

A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

警告

- 設置はこの取扱説明書をよく読み、安定した場所に正しく設置してください。
不備がありますと、製品の転倒・破損・落下・感電・火災等の原因となります。
- 指定の電源電圧 (100V) 以外の環境での使用はおやめください。
火災・感電の原因となります。
- 本製品は室内用です。屋外で使用しないでください。
漏電・火災・感電等の原因となります。
- 本製品に水滴をかけたり、すき間などに針金・ピン等を差し込まないでください。
漏電・感電・火災・破損の原因となります。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
感電の原因となります。
- 本製品を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。
感電・落下・火災・変形・変色等の原因となります。
- 本製品を暖房用、乾燥用に使用しないでください。
火災・故障の原因となります。
- 電源コードやプラグを傷つける・引っ張る・曲げる・ねじる・重いものを載せる・高温部に近づける・ドア等に挟み込む等は絶対におこなわないでください。
傷んだまま使用すると、感電や故障、過熱による火災の原因となります。
- 点灯中の製品を布や紙でおおったり、カーテン、揮発物などの燃えやすいものの近くで使用しないでください。
火災の原因となります。

- 点灯中や消灯直後は電球及び製品本体が高温になっていますので手を触れないでください。
ヤケドの原因となります。
- 電球交換やお手入れの際は必ずブレーカーを落とし、電球と本体が完全に冷えてからおこなってください。
ヤケドの原因となります。
- 電球交換の際は、必ず本体表示による電球の種類・ワット数以下の適合電球をご使用ください。
過熱による製品の変形・変色・火災の原因となります。
- 電源コードやソケットに破損がある状態での使用はおやめください。
故障の原因となります。
- 電源コードをステップルや釘などで固定しないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 電源コードがランプシェードに触れないようにしてください。
火災や感電、怪我の原因となります。
- 可燃物の近くでのご使用は避けてください。
変形・変色の原因となります。
- 使用前に製品にヒビ・破損・不具合が無いかを確認してください。
落下・故障の原因となります。
- 殺虫剤・整髪料等のスプレーを本製品に吹きかけないでください。
火災・感電・ケガの原因となります。
- 分解・改造・修理はご自身では絶対におこなわないでください。
異常動作による火災・感電・ケガ・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

注意

- お手入れの際は必ず作業用手袋を着用してください。
本体の故障・破損やケガの原因となります。
- 業務用として使用しないでください。
本製品は家庭用として設計・製造されています。業務用としての使用は絶対にしないでください。
- 高温多湿の環境下でのご使用はおやめください。
故障・破損・本体のサビの原因となります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
故障・破損の原因となります。

【ご使用上の注意】

- 各部ボルト等に緩みがないか定期的に確認してください。緩んでいる箇所があった場合、ご使用前にしっかりと締め直してください。
- 器具の近くに高温になるストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。
- 直射日光が直接当たる場所では使用しないでください。変色・褪色の原因となります。

【製品の特性】

- 本製品には構造上、鋭利な箇所があります。取り扱いには十分にご注意ください。
- 本製品は生産工程上避けられない、細かな傷や擦れがあります。製品の特性としてご理解ください。

【お手入れ方法】

- 製品のお手入れの際は、必ず電源を切ってからおこなってください。
- 汚れは乾いた布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取ってください。アルカリ性の洗剤等は変色の恐れがあるため、使用しないでください。
- 製品をまるごと水洗いしないでください。
- シンナーやベンジン等の薬品で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。

*This warranty is valid only JAPAN
MADE IN CHINA

DULTON


輸入販売元
株式会社ダルトン

CONTACT US
Tel : 03-6722-0940
Email : ec@dulton.com
HP : www.dulton.jp

【取り付け際の注意】


- 本製品の取り付けは個人では出来ません。必ず、電気工事業者へご依頼ください。
- 取り付け予定箇所のプレーカーを必ず落としてから作業をおこなってください。
- 安全の為、必ず作業用手袋を着用し2人以上で取り付けてください。
- 特殊な材質の壁面に取り付ける際は、本体重量・壁の材質・構造にあったネジ・プラグを別途ご用意ください。

【各部名称・組み立て方法】




【配線方法】

電源コードは2つのソケットにそれぞれ独立して繋がっています。
壁などからの 100V 電源と接続する際は
下図のように配線してください。




- 1 取付ステイを壁に取り付けてください。
必ずランプ本体の荷重に耐えられる場所に取り付けてください。
※ S サイズ 約 7kg / L サイズ 約 10kg の
荷重に耐えられる壁や梁に取り付けてください。
- 2 ベース内側の電源コードと、壁側の AC コードを接続します。
この作業を開始するには、必ずプレーカーが落ちていることを
確認してください。
※ AC コードへ接続するためのコード及びプラグは付属しておりません。
- 3 ランプ本体をかぶせて、ナットでしっかりと固定してください。
※ 必ずベース部分の矢印の向きに合わせて取り付けを行ってください

このような場所には設置しないでください。




設置箇所が不安定な場所



壁に目地がある場合は必ず、設置箇所に
「目地設置」をおこなって、
平らな状態にしてから設置をおこなってください。

【電球の交換方法】※電球は付属していません。



- シェードを上引き上げて電球を交換できます。
- ※ 電球交換の際は必ず、電源元を切ってから
おこなってください。
 - ※ シェードはゆっくりと下げてください。
 - ※ 必ずシェードの一部を手を添えながら電球交換を
おこなってください。
シェードが落下し指をはさみ、けがをする恐れがあります。

製品仕様

仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
使用電球	白熱電球 E26 40W まで×2 LED 電球 E26 6W まで×2
電球サイズ	全長 110mm 以内のもの
構造部材	本体：スチール、ジンク合金 シェード：ガラス
製品重量	S サイズ：約 2.5kg L サイズ：約 3.5kg