

PERPETUAL CALENDAR MODEL: 125-392

取扱説明書

屋内用

【文字盤の操作について】

左ダイヤル = 戻る 右ダイヤル = 進む



※ダイヤルは時計回りで機能します

赤色の停止線より先は回さないでください。


(*曜日と月の最終表示)

RETURN



曜日、日付、月の最終日が過ぎたら、左ダイヤルを回し表示を戻してください。

(*左は日付の最終表示)



【使用上のご注意】

- 本製品は手動式の万年カレンダーです。左右のダイヤルを回すことで、曜日、日付、月の表示を切り替えます。
- ダイヤルはゆっくりと回してください。無理な力を加えると故障の原因となります。回しづらい場合は、表示の進行方向に沿って反対のダイヤルも合わせて回してください。
- 構造上、ダイヤルを回す際は金属音がします。不良ではございませんので予めご了承ください。
- 置いてご使用の場合は、背面のスタンドを起こして設置してください。必ず平らで安定した場所に設置してください。
- 壁掛けでご使用の場合は、周囲の安全を確保できる場所に設置してください。強い振動や衝撃を受ける場所への設置はおやめください。
- 背面の取付け穴に合ったネジやフックを使用し、大きくガタついたり、落下しないようにしっかりと固定してください。
- 壁の構造に合ったネジ・プラグを別途ご用意ください。中空ボードや梁のない壁面への設置はおやめください。
- 壁掛けした状態でダイヤルを回す際は、荷重をかけないようにご注意ください。
- 定期的に壁掛けの状態が緩んでいないか確認してください。
- 文字盤には触れないでください。印字が剥がれたり、材質が変形する原因となります。
- 高温多湿な場所、及び直射日光が当たる場所での使用・保管はお止めください。材質の劣化・褪色等の原因となります。
- 本製品は屋内専用です。屋外には設置しないでください。褪色等の原因となります。
- 火のそばや熱源の近くでは使用しないでください。
- 小さなお子様やペットの手の届かない場所に設置・保管してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- お手入れの際は、中性洗剤を含んだ柔らかい布でやさしく拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。塗装が剥がれる恐れがあります。
- 本製品の分解・改造はおやめください。ケガや故障の原因となります。

材質：本体 / スチール (粉体塗装)、ダイヤル / ステンレススチール、文字盤 / ナイロン

サイズ：H.200 × W.180 × D.50 mm

重量：1.1kg

Art No. Z251015-376

*This warranty is valid only JAPAN
MADE IN CHINA

CONTACT US

Tel : 03-6722-0940

Email : ec@dulton.com

HP : www.dulton.jp

DULTON

輸入販売元
株式会社ダルトン