

MODEL NO. DS-0993

取扱説明書

No. J250508-1033/1

屋内用

EXTENSION PENDANT WORK LAMP

この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用して頂く為、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管しておいてください。

警告 この表示は、取扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を示しています。
A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.

注意 この表示は、取扱いを誤った場合「傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。
A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

警告

- 器具の取り付けの際は取扱説明書をよく読み、取り付けをおこなってください。不備がありますと、器具の破損・落下・感電・火災等の原因となります。
- 指定の電源電圧(100V)以外の環境での使用はお止めください。火災・感電の原因となります。
- 製品に付属しているシェード、別途ご用意いただくLED電球以外のものを本製品に取り付けしないでください。
- 設置や調整は、正しく行なってください。落下や火災、怪我の原因となります。
- 振動・衝撃の発生する場所では使用しないでください。落下や火災、怪我の原因となります。
- 本製品は室内用の器具です。屋外で使用しないでください。漏電・火災・感電等の原因となります。
- 器具のすき間などに針金・ピン等を差し込まないでください。感電・火災・破損の原因となります。
- 濡れた手で器具に触れないでください。感電の原因となります。
- 器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。感電・落下・火災・変形・変色等の原因となります。
- 点灯中の器具に布や紙などの燃えやすいものを被せないでください。火災の原因となります。
- 器具を暖房用、乾燥用に使用しないでください。火災・故障の原因となります。
- 点灯中や消灯直後は電球及び器具が高温になっていますので手を触れないでください。ヤケドの原因となります。
- 電球交換やお手入れの際は必ずプラグをはずし、本体、シェードが冷えてからおこなってください。ヤケドの原因となります。
- 電源コードやプラグに破損がある状態での使用はお止めください。故障の原因となります。
- 電源コードがランプシェードに触れないようにしてください。火災や感電、怪我の原因となります。
- 本体コードやプラグを傷つけたり、引っ張ったりしないでください。破損の原因となります。
- 可燃物の近くでの使用は避けてください。焦げ付きや火災・変形・変色の原因となります。
- 天井や壁に直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。落下や火災、怪我の原因となります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水をかけたり、湿気の多いところでは使用しないでください。火災・漏電や感電の原因となります。
- 電球交換の際は必ず本体表示による電球の種類・ワット数以下の適合電球をご使用ください。過熱による器具の変形・変色・火災の原因となります。
- 使用中にがたつき等が発生した場合は、再度取り付けを確認してください。

注意

- 各部取り付けねじにゆるみがないか定期的に確認してください。緩んでいる箇所があった場合、ご使用前にしっかりと締め直してください。
- 長時間ご使用にならない場合は、プラグを抜いてください。
- プラグをはずす際は、必ずプラグの部分を持ってください。コードを引っ張ると断線の恐れがあります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。
- 直射日光にあたる場所や高温になる場所では使用しないでください。

保証規約

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、無償にて修理、調整または交換させていただきます。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼ができない場合は、下記までお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有償となります。
 - ① 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
 - ③ 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
 - ④ 指定以外の使用電源・電球等による故障及び損傷
 - ⑤ 火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障及び損傷。
 - ⑥ 施工上の不備に起因する故障及び損傷
 - ⑦ 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)やポータブルバッテリーなどで使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑧ 本書の提示がない場合。
 - ⑨ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑩ 正規販売店以外(オークションや中古販売品、個人売買品、未開封の二次販売など)での購入の場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理・交換をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買い上げの販売店、または下記までお問い合わせください。
 ※修理の際、あ外観の異なる代替品をご用意させて頂く事もありますのでご了承下さい。
 ※この保証書に記載されたお客様の個人情報、この商品の修理・交換のご連絡、商品発送に限り使用致します。それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

トヨスター株式会社


埼玉県上尾市上尾村592-4 TEL 0120-104-336

お問い合わせの際には、製品名、品番をお伝えください。

各部名称




取り付け前に必ず天井を確認し、接続器にひび、破損等がないか確認してください。
必ずブレーカーを [切] にしてから取り付けてください。




同梱物

- ・本体×1
- ・シーリングカップ固定ネジ×2 (※製品出荷時にシーリングカップを固定しています。)
- ・本書(取扱説明書、保証書付)×1
- ・シーリングカップ固定ネジ予備×1 (※本書に同梱しています。)

本製品は以下の天井接続器に取り付けられます。
※全ての天井接続器をシーリングカップで隠すことはできません。



必ず水平を保った天井に取り付けてください。
また、以下の天井には取り付けしないでください。



使用可能電球




LED ONLY

本体ソケット(口金 E26)に取り付けられる使用可能電球は25WまでのLED電球です。
※電球は付属していません。


LED電球
※付属していません

取り付け・調整方法

- ①シーリングカップ固定ネジ2本を外し、シーリングカップから引掛けプラグを引き出します。
天井接続器に引掛けプラグをセットし、「カチッ」と音が出るまで回し、しっかりと取り付けます。
- ②別売の電球（口金 E26/25WまでのLED電球）をご用意いただき、ソケットに電球を取り付けてください。
- ③両手でシェードを掴み、シェードの高さ調整をおこなってください。[*図1参照]
- ④リール調整ツマミを回し、ワイヤーをお好みの張力に調整してください。[*図2参照]
※使用する電球の重さによってもワイヤーの引き出される量が変わります。先に電球を取り付けてから調整をおこなってください。



- ⑤シーリングカップ固定バーのネジ穴と取り付け穴のネジ穴を合わせ、シーリングカップ固定ネジでシーリングカップを固定してください。[*図3参照]
- ⑥家のブレーカーをONにし、壁スイッチをONにしたことを確認してから、ソケットカバー外側にあるトグルスイッチで点灯/消灯してください。
※調光器をご使用の場合は調光器対応のLED電球をご使用ください。



ご使用上の注意

- ご使用中にシェードの高さを変える場合は、必ずスイッチをOFFにしてからおこなってください。
- 定期的にシーリングカップ固定ネジ緩みがないか確認してください。
- ワイヤーの張力が調整できなくなった場合、または異常を感じた場合は、大変危険ですのでご使用を中止し、天井接続器より取り外して修理/点検を依頼してください。

製品の特長

- 本製品には構造上、鋭利な箇所があります。取り扱いには十分にご注意ください。
- 製造工程上、研磨痕、細かな傷や擦れがあります。また、仕上がりに個体差があります。製品の特長としてご理解ください。
- シェードの長さの調整を何度か繰り返した場合、電源コードに歪みやねじれが発生する場合があります。ご使用には問題ありませんが、製品の特長としてご理解ください。

お手入れ方法

- 器具のお手入れの際は、必ず電源を切ってからおこなってください。
- 器具の汚れは乾いた布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取ってください。
アルカリ性の洗剤は変色の恐れがあるため、使用しないでください。
- 絶対にまるごと水洗いをしないでください。
- シンナーやベンジン等の薬品で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。

電球の交換方法

- 点灯中や消灯直後は器具や電球が高温になっています。必ずプラグをはずし、本体、シェードが冷えてからおこなってください。
- ①必ず電源を切ってからおこなってください。
- ②必ず指定の電球と交換してください。
- ③電球はソケットに確実に取り付けてください。

製品仕様

仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
使用電球	LED電球のみ E26 25Wまで
製品サイズ	W.340 D.340 H.約710~1650mm
使用場所	屋内専用

MADE IN CHINA

企画 / 販売元

輸入製造元 修理 / 点検に関するご相談

株式会社ダルトン

DULTON

トヨスター株式会社

埼玉県上尾市上尾村592-4 TEL. 0120-104-336

保証書

This warranty is valid only JAPAN

この度は弊社商品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書は、本書記載内容(無償修理規定に基づく)で無償修理/交換を行う事をお約束するものです。
お買い上げ日より下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番	DS-0993	※ご購入日	年 月 日
品名	EXTENSION PENDANT WORK LAMP	保証期間	本体お買い上げ日より1年間

お客様	販売店 住所・店名
お名前 _____	販売店様へ ※印欄はお買い上げ日を必ずご記入の上、お渡しください。 (販売店印が無い場合は、領収書またはレシートを貼付してください。)
ご住所 〒 □□□□ - □□□□ _____	
お電話番号 _____	