

MODEL NO. DS-1182FR

No. J260416-1231/1

家庭用

取扱説明書

CLASSIC FLOOR LAMP

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用していただくため、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管しておいてください。



警告

この表示は、取扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を示しています。

A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.



注意

この表示は、取扱いを誤った場合「傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。

A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

警告

- 本製品の設置は取扱説明書をよく読み、水平で安定した場所に正しく設置を行ってください。
不備がありますと、製品の転倒・破損・落下・感電・火災等の原因となります。
- 指定の電源電圧（100V）以外の環境での使用はお止めください。
火災・感電の原因となります。
- 本製品は室内用です。屋外で使用しないでください。
漏電・火災・感電等の原因となります。
- 本製品に水滴をかけたり、すき間などに針金・ピン等を差し込まないでください。
漏電・感電・火災・破損の原因となります。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
感電の原因となります。
- 本製品を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。
感電・落下・火災・変形・変色等の原因となります。
- 点灯中の製品を布や紙でおおったり、カーテン、揮発物などの燃えやすいものの近くで使用しないでください。
火災の原因となります。
- 本製品を暖房用、乾燥用に使用しないでください。
火災・故障の原因となります。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
感電・ショート・断線の原因となります。
- 電源コードを傷つける・引っ張る・曲げる・ねじる・重いものを載せる
・高温部に近づける・ドア等に挟み込む等は絶対に行わないでください。
傷んだまま使用すると、感電や故障、過熱による火災の原因となります。

- 点灯中や消灯直後は電球及び製品本体が高温になっていますので手を触れないでください。
ヤケドの原因となります。
- 電球交換やお手入れの際は必ずプラグを抜き、電球、本体、シェードが冷えてから行ってください。
ヤケドの原因となります。
- 電源コードやプラグに破損がある状態での使用はお止めください。
故障の原因となります。
- 本体コードやプラグを傷つけたり、引っ張ったりしないでください。
破損の原因となります。
- 可燃物の近くでのご使用は避けてください。
変形・変色の原因となります。
- 使用前に製品にヒビ・破損が無いかを確認してください。
落下・故障の原因となります。
- 電球交換の際は必ず本体表示による電球の種類・ワット数以下の適合電球をご使用ください。
過熱による製品の変形・変色・火災の原因となります。
- 殺虫剤・整髪料等のスプレーを本製品に吹きかけないでください。
火災・感電・ケガの原因となります。
- 電源コードをステップルや釘などで固定しないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 分解・改造・修理はご自身では絶対に行わないでください。
異常動作による火災・感電・ケガ・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

注意

- お手入れの際は必ず手袋を着用してください。
故障・破損・本体のケガの原因となります。
- 移動する際は、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて持ち上げて移動してください。
畳や床にキズが付きます。また故障の原因となります。
- 高温多湿の環境下でのご使用はお止めください。
故障・破損・本体のサビの原因となります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
故障・破損の原因となります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届く場所に置かないでください。
感電・ケガの原因となります。

ご使用上の注意

- 本製品は必ず水平な場所で使用してください。
- 本製品の近くに高温になるストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。
- 直射日光にあたる場所でのご使用は避けてください。
- 小さなお子様やベットの手の届かない場所でご使用ください。
- 本製品は100V 50/60Hz専用です。それ以外の状況ではご使用になれません。
- 本製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。

本製品の特性

- 本製品には構造上、鋭利な箇所があります。取り扱いには十分にご注意ください。
- 本製品は天然の木材を使用しております。生産時期によって木目や風合い、色の濃淡は異なります。また、製品によって木材に修復跡や節がある場合があります。製品の特徴としてご理解ください。
- 製造工程上、細かな傷や擦れがあります。

保証書


*This warranty is valid only JAPAN

この度は弊社商品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書は、本書記載内容(無料修理規定に基づく)で無料修理を行う事をお約束するものです。
お買い上げ日より下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番	DS-1182FR	ご購入日(※)	年 月 日
品名	CLASSIC FLOOR LAMP	保証期間	本体お買い上げ日より1年間

お客様	販売店 住所・店名
お名前 ご住所 〒□□□□-□□□□ お電話	販売店様へ (※)印欄はお買い上げ日を必ずご記入の上お渡しください。 (販売店印が無い場合は、領収書又はレシートを貼ってください。)

各部名称



各部品支柱、ポール、ベース斜めに入れないように回し入れてください。
斜めに入れてしまうとねじ山が潰れて組み立てられなくなります。ご注意ください。

電源コードをベースから静かに引きながら1、2、3、の順で組み立ててください

- 1** 支柱にポール①を回し入れて固定してください。
- 2** ①で組み上がったものにポール②を回し入れて固定してください。
- 3** ②で組み上がったものをポール固定ナットに回し入れて固定してください。
- 4** シェード固定ボルトとシェード固定ナットの位置を合わせてシェード全体を回し入れてシェードを固定してください。
- 5** 2箇所のソケットに E17 LED電球 をそれぞれ取り付けてください。
※電球は付属しておりません
- 6** 電源プラグをコンセントに差し込み、プルスイッチでON/OFFしてください。

お手入れ方法

- 本製品のお手入れの際は、必ず電源を切ってから行ってください。
- 本製品の汚れは乾いた布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取ってください。
- 本製品をまるごと水洗いしないでください。
- シンナーやベンジン等の薬品で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。

本製品仕様

仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
使用電球	LED電球のみ E17 10Wまで×2 (100W形相当まで) *直径40mm以内のもの
コード長	約1800mm

MADE IN CHINA

企画/販売元

株式会社ダルトン

DULTON

輸入製造元 修理/点検に関するご相談

トヨスター株式会社

埼玉県上尾市上尾村592-4
TEL 0120-104-336

保証規約

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、無償にて修理、調整または交換させていただきます。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、本製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼ができない場合は、下記までお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次の場合には有償となります。
 - ① 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② 買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
 - ③ 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷。
 - ④ 指定以外の使用電源・電球等による故障及び損傷。
 - ⑤ 火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障及び損傷。
 - ⑥ 施工上の不備に起因する故障及び損傷。
 - ⑦ 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)やポータブルバッテリーなどで使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑧ 本書の提示がない場合。
 - ⑨ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑩ 正規販売店以外(オークションや中古販売品、個人売買品、未開封の二次販売など)での購入の場合。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理・交換をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買い上げの販売店、または下記までお問い合わせください。

※修理の際外観の異なる代替品をご用意させて頂く事もありますのでご了承ください。

※この保証書に記載されたお客様の個人情報、この商品の修理・交換のご連絡、商品発送に限り使用致します。それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

トヨスター株式会社

埼玉県上尾市上尾村592-4 TEL 0120-104-336

お問い合わせの際には、本製品名、品番をお伝えください。


開梱時のご注意

【梱包について】

本製品は梱包スペースの都合上、発泡スチロールの

【表面】にベース・電源コード、【裏面】にシェードが梱包されている箇所があります。

表面のベース・電源コードを取り出した後、発泡スチロールをひっくり返して裏面のシェードを取り出してください。



【電源コード保護パーツについて】

ポールに取り付けられている黒い樹脂製のパーツは、輸送時の電源コードを保護するためのパーツです。

組み立てる前にすべて取り外して破棄してください。

