

SIDE TABLE WITH CASTER

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく、安全にご使用して頂く為に
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになってください。また、読み終えた後もこちらの取扱説明書は大事に保管してください。

⚠ 注意

注意事項を把握しなかったり、不適切なご使用は思わぬ事故につながる可能性があります、大変危険です。
ご使用前には必ず下記注意事項をよくお読みください。

WARNING

本製品は構造上、鋭利な箇所や
可動部がございます。
製品の設置や移動時はケガの無いよう
十分注意してください。
また、安全のため作業用手袋を着用し
作業してください。



WARNING

小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は
思わぬ事故に繋がる恐れがあります。
ご使用環境（人混み、子供がいる場所等）をふまえ
設置場所、ご使用には十分ご注意ください。
場合によってはガードの設置などの
安全対策を施してください。




使用上の注意

- ご使用前に各部に破損、損傷が無いことをご確認ください。
- 本製品は屋内用です、屋外での使用は避けください。
- 本製品は机としての用途に限りご使用ください。
- 直射日光又は熱を避けてください。色褪せ、変色等の原因となります。
- 濡れる場所、湿気の多い場所での使用は避けください。濡れた際は、必ず水気をふき取ってください。
- 必ず平らで水平な場所に設置してください。
- 本製品に飛び乗ったり、強い衝撃を与えないでください。破損や転倒の恐れがあり大変危険です。
- 天板の隅に荷重がかかりますと転倒して、ケガや破損の原因となります。
- 天板に硬いものや先の尖ったものをぶつけたりしますとキズがつく恐れがあります。
- 加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。必ず鍋敷き等をご使用ください。
- 濡れたままのコップ等をそのまま天板の上に長時間置かないでください。水滴などによってシミなどの原因になります。
- 小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。設置場所やご使用方法は十分ご注意ください。
- ボルトやパーツ各部が緩んだままのご使用は大変危険です。定期的に各部のパーツに緩みがないかご確認ください。
- 本製品には製造の都合上、傷や擦り傷など、仕上げには個体差がある場合があります。ご了承ください。
- 本製品を改造しないでください。
- 本体やフレーム（天板フレーム、支柱）などに破損や異常が発生した際は、直ちにご使用をお控えください。

お手入れについて


- 長くお使い頂く為に、定期的なメンテナンスを推奨します。
- 本製品の天板に使用しているガラスは製品の構造上、固定されておりません。
本体を傾けるとガラスが外れてしまう恐れがあります。お手入れの際などは
下から手で支えながら取り外してください。取り付けの際も、同様に手で支えながら
静かにセットしてください。破損の恐れがありますので、強い衝撃等を与えないでください。
- 軽度の汚れやシミは中性洗剤を含ませた布や柔らかいスポンジで拭きとってください。
その後水拭きをし、最後に乾いた布で拭いてください。タワシ・磨き粉は使用しないでください。
- ステンレスは錆びにくい材質ですが綺麗な状態を維持するには定期的なメンテナンスが必要です。
- シンナーやベンジン等の薬品のご使用は避けください。
- 定期的にネジなどが緩んでいないか確認をしてください。
- ご使用中、各パーツにガタつきが生じた場合は、組み立て同様の方法でネジを締め直してください。



組み立ての前に

- 本製品は組み立てが必要になります。必ず、大人2人以上で作業をおこなってください。
- 作業を始める前に付属品がすべて揃っていること、破損等がないかをご確認ください。
- 製造工程上、パーツ等に鋭利な箇所がございます。指を滑らせるとケガをする恐れがありますので
安全のため、必ず作業用手袋を着用して組み立て作業をおこなってください。
また、パーツの取扱いには十分ご注意ください。
- 組み立て作業は十分スペースが取れる水平な場所でおこなってください。作業中に、床や壁等を傷つける恐れがありますので
厚手の布や、梱包用ダンボール等を敷いて作業をおこなってください。
- 各部の取り付けが不十分ですと、使用中に本体が破損し、ケガをする恐れがあります。
必ず各部の取り付けは確実にこなしてください。
- 工具の取扱いには十分ご注意ください。

付属品




A 天板 (上段) × 1




B 天板 (下段) × 1



C ガラス天板 × 1



D 天板固定リング (上段) × 1




E 天板固定リング (下段) × 1



F 脚 × 4



G キャスター × 4



H ボルト × 17
※ 1 本予備




I 六角レンチ × 1




J スパナ × 1

組み立て方法


- ① 天板固定リング(上下段)に脚を1本、仮留めします。
同様に残り3つの脚を1本ずつ対角線上に仮留めしてください。
全ての脚を取り付け終わったら、付属の六角レンチで
本締めしてください。




- ② ①を逆さまにし、Aの天板(上段)を仮留めします。
次にBの天板(下段)を仮留めします。
このとき、Bの天板は手で押さえながら固定してください。
天板(上下段)を取り付け終わったら、付属の六角レンチで
本締めしてください。



- ③ 脚にキャスターを手で回し入れて仮留めします。
全てのキャスターを取り付け終わったら、付属のスパナで
本締めしてください。



- ④ ③を正位置に戻し、上段の天板の溝にCのガラス天板を
ゆっくりと入れてセットし、完成です。



製品仕様

外形寸法：幅 480 × 奥行き 480 × 高さ 600mm

【Model No. DS-1191WAL】

【甲版の表面材】天然木化粧合板（ウォールナット材）、強化ガラス

【表面加工】ウレタン樹脂塗装

【構造部材】金属（脚、リング：ステンレス鋼 201）

【Model No. DS-1191MP】

【甲版の表面材】天然木化粧合板（メープル材）、強化ガラス

【表面加工】紫外線硬化樹脂塗装（UV 塗装）

【構造部材】金属（脚、リング：ステンレス鋼 201）

*This warranty is valid only JAPAN
MADE IN CHINA

DULTON

輸入販売元
株式会社ダルトン

CONTACT US
Tel : 03-6722-0940
Email : ec@dulton.com
HP : www.dulton.jp