

CF LOUNGE CHAIR

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本製品を正しくお使い頂く為に、この取扱説明書をよくお読みください。また読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

⚠ 注意

不適切なご使用は思わぬ事故につながる可能性があります。大変危険です。
ご使用前には必ず下記注意事項をよくお読みください。

WARNING

本体各パーツは製造工程上、
鋭利な箇所がございます。
指を滑らせたりしますと
ケガをする恐れがあります。



WARNING

小さなお子様やペットがいる環境下で
のご使用は、思わぬ事故につながる恐れがあり
ます。設置場所・ご使用方法には十分ご注
意ください。



取扱上のご注意

- チェアが安定するように、必ず平坦な場所に設置してください。不安定な場所で使用すると転倒や故障の原因になります。
- 移動の際は必ず大人2人以上で引きずらずに持ち上げて移動してください。
- 傷防止の為に、フローリングやタイルの上で使用される場合は、脚にクッションやゴムパッドを取り付けることを推奨します。
- クッションや布張りの部分は汚れやホコリが溜まりやすい為、定期的に掃除を行ってください。
- 座面シートは本体から取り外せますが、カバーは取り外せません。
- 金属部分はステンレスクリーニング剤で定期的にお手入れを行ってください。
- 濡れる場所や湿気の多い場所で使用しますとサビ・腐食の原因となります。濡れた際は、乾いた柔らかい布で水気を拭き取ってください。
- 激しく揺らしたり過度な力をかけないでください。破損の原因となります。
- 同時に2人以上腰掛けしないでください。
- 座面に勢い良く座らないでください。
- 直射日光の当たる場所で使用しますと、色褪せ、変色等の原因となります。
- 小さなお子様が使用する際は、思わぬ事故につながる恐れがございます。必ず大人の目の届くところでご使用ください。

使用上のご注意

- 背もたれを倒す際に過度な力を加えないでください。故障の原因となります。
- チェアのリクライニングを行う際は、背後に十分なスペースがあることを確認してください。小さなお子様がいる場合、リクライニングやフットレストの可動部分に指を挟まないようご注意ください。
- 可動部分が正常に機能しているか定期的にチェックを行ってください。
リクライニング機能より異音が発生した場合は危険ですのでご使用を中止してください。
- 使用後はリクライニング機能を戻してください。
- リクライニングした状態でフットレストを押し込んでも背もたれは戻りませんのでご注意ください。

ご使用方法


①背もたれを倒す

チェアに座った状態で背もたれに重心をかけると背もたれが後ろに倒れます。リクライニングをすると同時に足元に収納されているフットレストが引き出されます。



②背もたれを戻す

両足をフットレスト両サイドに開き、フットレストに足が触れない状態で体を少し前に起こしながら重心を前に移動させると背もたれが戻ります。



位置の固定について：特定の位置でロックする機能はありません。

構造部材 脚部 / ステンレス
座面・背部フレーム / 合板
張り材 / ポリエステル
クッション材 / 羽毛、ポリエステル

寸 法 幅760mm×奥行970mm×高さ920mm
座面の高さ 500mm

*This warranty is valid only JAPAN
MADE IN CHINA

DULTON

輸入販売元
株式会社ダルトン

CONTACT US
Tel : 03-6722-0940
Email : ec@dulton.com
HP : www.dulton.jp