

LOUNGE CHAIR

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本製品を正しくお使い頂く為に、この取扱説明書をよくお読みください。また読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

⚠ 注意

組み立てが不十分だったり、不適切なご使用は思わぬ事故につながる可能性があります。組み立て、ご使用前には必ず下記注意事項をよくお読みください。

WARNING

本体各パーツは製造工程上、鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。安全の為、組み立て時には必ず作業用手袋を着用ください。



WARNING

小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は、思わぬ事故につながる恐れがあります。組み立て時・設置場所・ご使用方法には十分ご注意ください。



取扱上のご注意

- チェアが安定するように、必ず平坦な場所に設置してください。不安定な場所で使用すると転倒や故障の原因になります。
- 移動の際は必ず大人2人以上で引きずらずに持ち上げて移動してください。
- 傷防止の為に、フローリングやタイルの上で使用される場合は、脚にクッションやゴムパッドを取り付けることを推奨します。
- クッションや布張りの部分は汚れやホコリが溜まりやすい為、定期的に掃除を行ってください。
- 金属部分はステンレスクリーニング剤で定期的にお手入れを行ってください。
- 濡れる場所や湿気の多い場所で使用しますとサビ・腐食の原因となります。濡れた際は、乾いた柔らかい布で水気を拭き取ってください。
- 激しく揺らしたり過度な力をかけないでください。破損の原因となります。
- 同時に2人以上腰掛けしないでください。
- 座面に勢い良く座らないでください。
- 直射日光の当たる場所で使用しますと、色褪せ、変色等の原因となります。
- 小さなお子様が使用する際は、思わぬ事故につながる恐れがございます。必ず大人の目の届くところでご使用ください。
- 定期的に増し締めを行ってください。

付属品

A ワッシャーx4



B ボルトx4




C アーレンキーx1



組み立て方法

①チェア本体を裏返し、付属品のパーツを使用し脚部を固定してください。



②全てのパーツが取り付け完了した後しっかりと固定されていることを確認し、正しい向きで設置してください。



構造部材

脚部 / ステンレス
座面・背部フレーム / アイアン
張り材 / ポリエステル
クッション材 / ポリウレタン

寸 法

幅820mm×奥行き1100mm×高さ840mm
座面の高さ 375mm

*This warranty is valid only JAPAN
MADE IN CHINA

DULTON

輸入販売元
株式会社ダルトン

CONTACT US
Tel : 03-6722-0940
Email : ec@dulton.com
HP : www.dulton.jp