

STAINLESS SWING CHAIR

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使い頂く為に、この取扱説明書をよくお読みください。また読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管してください。



注意

組み立てが不十分だったり、不適切なご使用は思わぬ事故につながる可能性があります大変危険です。
組み立て、ご使用前には必ず下記注意事項をよくお読みください。

WARNING

組立時：安全のため、作業用手袋を必ず着用ください。
使用時：チェーンや可動部に手や指をはさまないように、十分ご注意ください。



WARNING

小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は、思わぬ事故につながる恐れがあります。
設置場所やご使用方法には十分ご注意ください。



ご使用上の注意

- 本製品は家庭用のスイングチェアです。用途以外には使用しないでください。
 - 本製品は1人用です。2人以上では使用しないでください。
 - 耐荷重以上の荷重をかけないでください。(耐荷重 200kg)
 - 思わぬ事故につながる恐れがありますので、お様が使用される際は、必ず保護者同伴の元でご使用ください。
 - 揺らす際は周りに人や障害物がないかよく確認してからおこなってください。
 - 激しく揺らす・勢いよく座る・座面の上に立ち上がる・寄りかかる等は本体に衝撃がかかり、転倒・転落の恐れがあり、大変危険です。
 - 不安定な座り方はしないでください。片側に荷重がかかる恐れがあり、転倒・破損の恐れがあります。
 - チェーンや可動部に手や指をはさまないように十分ご注意ください。
 - 降りる際は、揺れが止まってからゆっくりと降りてください。
 - お子様のいたずらには十分ご注意ください。
 - 必ず平らで安定した場所に設置してください。ガタつきがある場所や傾いた場所では使用しないでください。
また、周囲から十分距離のとれるスペースを確保してください。
 - 本製品を移動させる際は、必ず大人2人以上で持ち上げて移動させてください。
 - 座ったまま本製品を移動させないでください。
 - 直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所に設置しないでください。
 - 汚れや水分は乾いた布でふき取ってください。変色やサビ等の原因となります。
 - 本製品に破損や異常が発生した際は、直ちに ご使用をお控えください。
 - 異常が見られた際は直ちに使用を中止してください。
 - 大きな事故につながる恐れがありますので、改造・分解・修理しないでください。
 - 使用する際は、可動部や接合部に緩みやガタつきがないか確認してから使用してください。また、不具合がないか定期的に確認してください。
- 【屋外での使用について】
- 屋外への常設はおやめください。また使用時はテラスの軒下や、屋根のあるバルコニー等での使用をおすすめいたします。
 - 雨天時や使用しない際は劣化を防ぐため、屋内へ取り込むことをおすすめいたします。
- 【クッションについて】
- 紫外線で褪色しやすいため、屋外での使用後は屋内で保管してください。
 - 汗や水等で濡れた際は、色落ち・色移りする場合があります。また、摩擦によって衣類等に色移りする場合がありますのでご注意ください。

組み立て作業時の注意事項

- 作業を始める前に、必ず付属品が全て揃っていることをご確認ください。
- 組み立て作業は少なくとも大人2人以上でおこなってください。
- 組み立て作業は必ず十分スペースの取れる水平な場所でおこなってください。作業中にパーツの角等で床面を傷付ける恐れがありますので、布や梱包用ダンボールの上で作業することをお勧めいたします。
- 本製品には鋭利な箇所がございます。取扱いには十分ご注意ください。また、作業時は安全のため作業用手袋を着用してください。
- 各パーツ同士をボルトで固定する際は、仮組みをおこない、ボルト穴位置を確認後、付属の工具を使用して増し締めをおこなってください。
- ボルトの取り付け、各部の組み立てが不十分ですと使用中に本体が破損し、怪我をする恐れがあります。
ボルトの取り付けや各部の組み立て等は確実におこなってください。
- 工具の取扱いには十分ご注意ください。














*This warranty is valid only JAPAN
MADE IN CHINA

DULTON

輸入販売元
株式会社ダルトン

CONTACT US
Tel : 03-6722-0940
Email : ec@dulton.com
HP : www.dulton.jp

※必ず付属品が全て揃っていることをご確認ください。

 <p>A ベース 1pc</p>	 <p>B 座席フレーム+座席クッション 1pc (セットされた状態になっています。)</p>	 <p>C フレーム 2pcs</p>	 <p>D トップバー 1pc</p>	 <p>E フットレスト 1pc</p>
 <p>F ボルト 2pcs</p>	 <p>G ボルト 6pcs</p>	 <p>H ナット 4pcs</p>	 <p>J ナット 2pcs</p>	
 <p>K 六角レンチ 1pc</p>	 <p>L 六角レンチ 1pc</p>	 <p>M スパナ 1pc</p>	 <p>N ナット 2pcs (プラスチック)</p>	




完成図

製品仕様
 外径寸法:幅760mm×奥行き1180mm×高さ1630mm
 座面の高さ:540mm
 構造部材:ステンレススチール(ヘアライン仕上げ)
 張り材:ポリエステル100%
 クッション材:フェザー、ラテックスフォーム
 耐荷重:200kg

※必ず、取扱説明書の「組み立ての際の注意」をよくお読みいただいた上で、組み立て作業をおこなってください。


1 フレームを組み立てる。



十分なスペースの取れる水平な場所でAのベースにCのフレームをリングが上になるように差し込んでください。
AとCの穴位置を合わせ、GのボルトとHのナットで仮留めしてください。
次にDのトッパーをGのボルトで仮留めしてください。

全体の安定性が確認できたら各ボルトをLの六角レンチ、Mのスパナを使用し本締めしてください。

2 座席にフットレストを取り付ける。



Bの座席フレーム底のパイプに、Eのフットレストを差し込みます。
フットレストは図のように、裏面が上になるように差し込み、先端にJのワッシャー、Nのワッシャー、Fのボルトを取り付け、Kの六角レンチを使用して本締めしてください。

3 フレームに座席をとりつける。



座席にある左右のチェーン先のフックを、フレームCのリング部分にフック引っ掛けてください。

全ての工程が完了したら、全体を軽く揺らして、ガタつき等がないか確認してください。安定性が確認できたら完成です。

座り方


1. 座る前に全体が安定しているか確認してください。
2. フットレストを収納した状態で、座席に腰をおろしてください。
フットレストが出ている状態で座ると不安定になり危険です。
3. バランスが取れたら、フットレストを出して、軽く揺らしてください。

降り方

1. 揺れが止まったのを確認してからフットレストを収納します。
2. 地面に足をおろし、座席から降りてください。

フットレストの使用方法

※本製品を使用しない時は、必ずフットレストを座席の下に戻してください。



座席クッションの取り外し方

- ・クッション背面に2箇所ある固定用ベルトのスナップボタンを外してクッションを取り外せます。
- ・再度クッションを取り付ける際は、固定用ベルトを座席フレームに巻き、しっかりとスナップボタンを留めてください。

