

お手入れ方法

ニオイや汚れを防ぎ、いつまでも清潔に使用していただくために、ご使用後は早めにお手入れをしてください。

●日常のお手入れは食器用中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄してください。

●洗浄後は、必ず水分をふき取ってください。

部品名		洗い方	お手入れ方法
キャップ		○ 流水洗い × つけ置き洗い × 漂白剤	きれいに洗い、流水でよくすすいで水気を拭き取り、十分乾燥させてください。
飲み口		○ 流水洗い × つけ置き洗い × 漂白剤	パッキンは外さずにきれいに洗い、流水でよくすすいで水気を拭き取り、十分乾燥させてください。
本体	内側	○ 流水洗い × つけ置き洗い × 漂白剤	ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、汚れを落とした後流水でよくすすいで水気を拭き取り、十分乾燥させてください。
	外側	○ 流水洗い × つけ置き洗い × 漂白剤	きれいに洗い、良く振って水を切り、すぐに乾いた布で水気をふき取り、十分乾燥させてください。

△ お手入れ上の注意



キャップ・飲み口・本体は煮沸しないでください。熱により部品が変形し、中身が漏れてヤケドやまわりを汚す原因となります。



食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。本体に水が侵入し、サビや破損の原因となります。



たわしや磨き粉、塩素系漂白剤は使用しないでください。



キャップ・飲み口を本体に取り付けたままお手入れしないでください。それぞれ取り外してお手入れをおこなってください。



長期間で使用にならない場合は、汚れをよくに洗い落とし、十分に乾燥させてから、清潔な場所で保管してください。

本体内側に汚れが目立ってきた場合


●赤サビ状の斑点

水の中に含まれる鉄分により付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体内側へ入れ、約30分後によく洗ってください。

●ガラガラしたの

水の中に含まれるカルシウム等が付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体内側へ入れ、約3時間後によく洗ってください。

製品仕様



MODEL No. GW-1102M

品 名：ステンレス製携帯用魔法瓶

材 質：本体 / ステンレス鋼(粉体塗装)

本体内側 / ステンレス鋼

飲み口 / 飽和ポリエステル

キャップ / ポリプロピレン

パッキン / シリコンゴム


保温効力：72℃以上(6時間)

保冷効力：6℃以下(6時間)

耐熱温度：90℃

耐冷温度：0℃

容 量：0.47L



MODEL No. GW-1102L

品 名：ステンレス製携帯用魔法瓶

材 質：本体 / ステンレス鋼(粉体塗装)

本体内側 / ステンレス鋼

飲み口 / 飽和ポリエステル

キャップ / ポリプロピレン

パッキン / シリコンゴム

保温効力：72℃以上(6時間)

保冷効力：6℃以下(6時間)

耐熱温度：90℃

耐冷温度：0℃

容 量：0.59L

No. J260324-1206

*This warranty is valid only JAPAN
MADE IN CHINA

DULTON

輸入販売元
株式会社ダルトン

CONTACT US

Tel : 03-6722-0940

Email : ec@dulton.com

HP : www.dulton.jp

取扱説明書

家庭用

Model No. GW-1102

STANTAN BOTTLE

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用して頂くため、

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

お問い合わせの際、下部に記載してある ロットNo. が必要になるため、この取扱説明書は大切に保管してください。


この取扱説明書は

[Model No. GM-1102M, GM-1102L]の共通取扱説明書となっております。




Temp. Range 0℃ ↔ 90℃

Double-wall vacuum design



GW-1102M
SIZE M 470ml




GW-1102L
SIZE L 590ml

LOT No.

各部名称

ご使用前に各部が揃っていることをご確認ください。

本体のキズや凹み、キャップ・飲み口のひび割れ等の不具合がないことをご確認ください。
不具合が見られた際は、使用しないでください。



ご注意とお願い

必ずお守りください。

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を示しています。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合「傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。

❗ この絵表示は、してはいけない【禁止】内容を示しています。

⊘ この絵表示は、必ず実行していただく【強制】内容を示しています。

警告

❗ 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、お子様のいたずらには十分注意してください。誤飲やヤケド、ケガの原因となります。

❗ 運転中は危険ですので使用しないでください。車内や衣服を汚す原因となり危険です。
また、運転者の場合は運転への注意が散漫になり非常に危険です。
ドリンクホルダーに入れる場合は、あらかじめホルダーの強度を確認してからご使用ください。
強度や固定が不十分ですと破損したり、外れて落下する恐れがあります。

注意

❗ 必ず平らな、安定した場所で使用してください。

❗ 持ち運ぶ際は、キャップをきちんと閉め、本体部分を持って持ち運んでください。

❗ バッグなどに入れる際は、縦にして入れてください。横に倒すと中身が漏れる場合があります。
また、不安定な場所での使用は避けてください。

⊘ パソコン・デジタルカメラ等の精密機器と一緒に持ち運ばないでください。
万一、中身が漏れた場合、精密機器の破損の原因となる恐れがあります。

⊘ 高温になる場所（サウナなど）や寒冷な場所では使用しないでください。

⊘ ストープやコンロなど火気のそばで使用しないでください。また、火中に投げたり、ストープの上に置かないでください。ヤケド・ケガ・事故、製品の破損の原因となります。

❗ キャップを開ける際は、本体をしっかりと手で抑えながら、ゆっくり開けてください。

❗ 飲み終えた後は、製品を立て、キャップを確実に閉めてください。製品を傾け、中身が漏れないことを確認してください。

❗ 飲み物の量は、ご使用方法をご参考ください。キャップが開かなくなったり、閉める際に中身が溢れ出す原因となります。また、使用中に中身が漏れ、ものを汚す原因となります。

❗ 氷を入れる場合は、飲み口部分を外して入れてください。大きな氷は無理に押し込まず、小さく砕いて入れてください。

⊘ 本体のフチ等に熱いやかんなどをあてないでください。変形・キズの原因となります。
また、転倒してヤケドをするおそれがあります。

⊘ 電子レンジで加熱しないでください。火花が飛ぶ恐れがあり、ヤケド・ケガ・事故等、製品の破損の原因となります。

⊘ 冷凍庫には入れないでください。破裂する恐れがあります。

次のものは絶対に入れないでください。

① ドライアイス・炭酸飲料
内圧が上がリ、キャップが開かなくなったり、中身が噴き出したり、キャップが破損して飛散する恐れがあり大変危険です。

⊘ ② 牛乳・乳飲料（カフェオレ、ミルクティー含む）・果汁
腐敗・悪臭の原因となります。腐敗などによりガスが発生して内圧が上がリ、キャップが開かなくなったり、中身が噴き出したり、キャップが破損して飛散する恐れがあり大変危険です。

③ お茶の葉・果肉
すきま等につまり、中身が漏れてものを汚す原因となります。

④ みそ汁・スープ・スポーツドリンク等、塩分を含んだもの
腐敗・変質・塩分によりサビの原因となります。

⊘ 飲み物を入れた状態で、長く放置しないでください。成分の腐敗や変質の原因となります。

❗ お茶などは早めにお飲みください。長時間保存するとお茶の色や味が変わります。

❗ 熱い飲み物を入れた場合は、ヤケドの恐れがあるため、少しずつ慎重に飲んでください。

⊘ 本来の用途以外に使用しないでください。

⊘ 改造したり、分解や修理はしないでください。破損・事故の原因となります。

⊘ 強い衝撃を与えないでください。変形や真空漏れになり、保温保冷効果の低下等の原因となります。

⊘ 本製品に異常や変形、不具合（保温保冷効果の低下等）が見られた場合は直ちに使用をおやめください。

ご使用方法

はじめて使用する際は、本体・飲み口・キャップを食器用洗剤を含ませたやわらかいスポンジ等によく洗浄してください。

