

MODEL NO. DS-0999

取扱説明書

No. J250519-1041/1

家庭用

PORCELAIN SATURN LIGHT

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用していただくため、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管しておいてください。



警告

この表示は、取扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を示しています。

A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.



注意

この表示は、取扱いを誤った場合「傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。

A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.



警告

- 本製品の設置は取扱説明書をよく読み、正しく設置をおこなってください。
不備がありますと、製品の破損・落下・感電・火災等の原因となります。
- 指定の電源電圧（100V）以外の環境での使用はお止めください。
火災・感電の原因となります。
- 本製品は室内用です。屋外で使用しないでください。
漏電・火災・感電等の原因となります。
- 本製品に水滴をかけたり、すき間などに針金・ピン等を差し込まないでください。
漏電・感電・火災・破損の原因となります。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
感電の原因となります。
- 本製品を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。
感電・落下・火災・変形・変色等の原因となります。
- 点灯中の製品に布や紙などの燃えやすいものを被せないでください。
火災の原因となります。
- 本製品を暖房用、乾燥用に使用しないでください。
火災・故障の原因となります。
- 照明に距離が近いと、焦げ付き・火災・変色の原因となります。
火災・故障の原因となります。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
感電・ショート・断線の原因となります。
- 電源コードを傷つける・引っ張る・曲げる・ねじる・重いものを載せる・高温部に近づける・ドア等に挟み込む等は絶対に行わないでください。
傷んだまま使用すると、感電や故障、過熱による火災の原因となります。



注意

- お手入れの際は必ず手袋を着用してください。
故障・破損・本体のケガの原因となります。
- 移動する際は、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて持ち上げて移動してください。
畳や床にキズが付きます。また故障の原因となります。
- 業務用として使用しないでください。
本製品は家庭用として設計／製造されています。業務用としての使用は絶対にしていません。

- 高温多湿の環境下でのご使用はお止めください。
故障・破損・本体のサビの原因となります。
- 本製品を落したり、ぶついたり、強い衝撃を与えないでください。
故障・破損の原因となります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届く場所に置かないでください。
感電・ケガの原因となります。

ご使用上の注意

- 本製品は必ず水平な場所で使用してください。
- 本製品の近くに高温になるストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。
- 直射日光にあたる場所でのご使用は避けてください。
- 小さなお子様やペットの手の届かない場所でご使用ください。
- 本製品は100V 50/60Hz専用です。それ以外の状況ではご使用になれません。
- 本製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。
- 素材の特性上、本製品と他製品の塗装面と接触すると、色移りが起こる可能性があります。ご注意ください。

保証書

*This warranty is valid only JAPAN

この度は弊社商品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書は、本書記載内容(無料修理規定に基づく)で無料修理を行う事をお約束するものです。
お買い上げ日より下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番	DS-0999	ご購入日(※)	年 月 日
品名	PORCELAIN SATURN LIGHT	保証期間	本体お買い上げ日より1年間

お客様

お名前

〒□□□□ - □□□□□


ご住所

お電話

販売店 住所・店名

販売店様へ(※)印欄はお買い上げ日を必ずご記入の上お渡しください。
(販売店印が無い場合は、領収書又はレシートを貼ってください。)


各部名称



取り付け方

①本体底に電球を取り付けたソケットを差し込みます。

②ソケットを右回して本体に回し入れます。



お手入れ方法

- 本製品のお手入れの際は、必ず電源を切ってから行ってください。
- 本製品の汚れは乾いた布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取ってください。アルカリ性の洗剤は変色の恐れがあるため、使用しないでください。
- 本製品をまるごと水洗いしないでください。
- シンナーやベンジン等の薬品で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。

本製品の特性

- 本製品には構造上、鋭利な箇所があります。取り扱いには十分にご注意ください。
- 製造工程上、細かな傷や擦れがあります。

本製品仕様	
仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。	
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
使用電球	LED電球のみ E17 10Wまで (100W形相当まで) *直径40mm、全長75mm以内のもの
コード長	約1700mm

MADE IN CHINA

企画/販売元
株式会社ダルトン
DULTON

輸入製造元 修理/点検に関するご相談
トヨスター株式会社
埼玉県上尾市上尾村592-4
TEL 0120-104-336

保証規約

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、無償にて修理、調整または交換させていただきます。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、本製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼ができない場合は、下記までお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有償となります。
 - ① 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② 買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
 - ③ 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷。
 - ④ 指定以外の使用電源・電球等による故障及び損傷。
 - ⑤ 火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障及び損傷。
 - ⑥ 施工上の不備に起因する故障及び損傷。
 - ⑦ 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)やポータブルバッテリーなどで使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑧ 本書の提示がない場合。
 - ⑨ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑩ 正規販売店以外(オークションや中古販売品、個人売買品、未開封の二次販売など)での購入の場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理・交換をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買い上げの販売店、または下記までお問い合わせください。
※修理の際外観の異なる代替品をご用意させて頂く事もありますのでご了承ください。
※この保証書に記載されたお客様の個人情報は、この商品の修理・交換のご連絡、商品発送に限り使用致します。それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

トヨスター株式会社
埼玉県上尾市上尾村592-4 TEL 0120-104-336
お問い合わせの際には、本製品名、品番をお伝えください。