

GM-0941 HOPLA 取扱説明書

「ハンド」から「カラーコーン」を紙ネットに弾き飛ばして、合計ポイントを競います。

【人数】2人以上

付属品

●カラーコーン×12 ●ハンド×4 ●紙ネット×1

ルール説明

- ①各プレイヤーは「ハンド」1つと同じ色の「カラーコーン」を3つ持ちます。
- ②紙ネットを箱にセットし、テーブルの中央に設置します。
- ③「ハンド」を、箱の周りから約12~25センチを離れたところに配置します。
※「ハンド」の指先はプレイヤー側になるように配置してください。
- ④「カラーコーン」の先端を上にして「ハンド」の指先に置きます。
- ⑤プレイヤーが全員同時に「ハンド」の手首部分を強くたたき、「カラーコーン」を飛ばします。
- ⑥「カラーコーン」の先端がうまくネットに入った部分の数字がプレイヤーのポイントになります。
- ⑦合計ポイントが最も高いプレイヤーが勝者となります。

取扱い上のご注意

- 本製品は紙製のため、水に弱く、濡れるとふやけてしまいます。
濡れた手での使用や、飲食物の近くでの使用にはご注意ください。
- 紙ネットは強く押さないでください。
- 折り目を無理に曲げたり、引っ張ったりすると破損しやすいため、遊ぶ際は、優しく取り扱ってください。
- 「ハンド」はウッドバーが接着剤で貼り付けてあります。強く引っ張ったり、擦ったりしないでください。
- 折れ曲がりやシワ等を防ぐため、使用後はケースにしまって保管してください。
- 燃えやすい素材のため、火やストーブの近くには設置しないでください。
- 高温多湿の場所では、紙がよれたり、カビが発生する恐れがあります。
また、直射日光が当たる場所では、色褪せや製品劣化の恐れがあります。保管場所にご注意ください。
- ペットや小さなお子様のいる環境下では誤飲や思わぬ事故の原因につながる恐れがあります。手の届かない安全な場所で保管してください。
- ゲーム本来の用途以外には使用しないでください。

材質: 紙、天然木

MADE IN CHINA / Art No.W250328-62

株式会社ダルトン

Tel. 03-6722-0940