

## MINI STORE WAGON / BABY STORE WAGON

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全に組み立て、ご使用して頂く為に組み立て前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。また読み終えた後も、こちらの取扱説明書は大事に保管して下さい。

## 使用時の注意

- 小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。設置場所やご使用方法には十分ご注意ください。
- ネジが緩んだままの使用は大変危険です。定期的に各部に緩みがないかご確認ください。
- 製造工程上、多少の塗装ムラやキズ、凹み等がみられます。また、サイズに個体差がある場合がございます。製品の特性として予めご理解下さい。
- 本製品に破損や異常が発生した際は、直ちにご使用をお控え下さい。
- 本製品を改造しないで下さい。
- 本製品は屋内用です。
- 直射日光、または熱を避けて下さい。
- 湿気の多い場所や風雨にさらされる場所での使用は避け下さい。
- 本製品が汚れた際は、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭き取って下さい。
- シンナーやベンジン等の薬品のご使用は避け下さい。
- 移動時以外はストッパー付きキャスターを必ずロックして下さい。
- フローリングやビニールカーペットの上に設置しますとパーツの色が付着してしまう場合がございます。
- 必ず水平な場所へ設置して下さい。

本製品は三輪のため、左右のバランスが崩れると転倒する恐れがあります。

物を置く際は、均等に荷重が掛かるように設置して下さい。


片側のみに荷重が掛かると転倒の原因となりますのでご注意ください。

転倒防止パーツはキャスターを避け、本体の下に置いて使用して下さい。

キャスターの向きや、転倒防止パーツの位置を調整し、バランスを取って設置して下さい。


## 組み立て方法

- 本体底面 3箇所に付属のスパナを使用してキャスターをしっかり取り付けて下さい。



## 付属品

- 本体 ×1pc
- キャスター ×1pc
- ロック付きキャスター ×2pcs
- スパナ ×1pc
- 転倒防止パーツ ×1pc



転倒防止パーツ

- 転倒防止パーツは図の向きで本体の下に置いて使用して下さい。キャスターの向きや、転倒防止パーツの位置を調整し、本体が転倒しないようバランスを取って設置して下さい。

材質：スチール、ポリプロピレン

\*This warranty is valid only JAPAN  
MADE IN CHINA

**DULTON**

輸入販売元  
株式会社ダルトン

**CONTACT US**  
Tel : 03-6722-0940  
Email : ec@dulton.com  
HP : www.dulton.jp