

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
製品を末長く安全にご使用頂くために、説明書を良くお読みの上、正しくご使用ください。また、本書は必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〔注意事項〕

ご使用の際は、下記の点に十分注意してください。

※合成皮革は使用状況や経年劣化により剥離、ハガレが起こります。

※整髪料、殺虫剤、有機溶剤等薬品類や水分、油脂は劣化を早くするとされています。

※オイル仕上げは水分/油分に弱く、長時間放置すると輪ジミやシミの原因となります。

※アルコール、シンナー、ベンジン等、有機溶剤を含むものを使用しないでください。変色、変形の原因になります。

※火気や熱源からは十分離してください。劣化だけでなく、火災の原因になる場合があります。

※カバーリングソファの場合、座面と背中のヌードクッション(カバーを外した状態)を絶対に直射日光に当てないでください。表面の生地がダメージを受ける場合があります。

※天然木を使用している商品は、木部分の木目の違い、それに伴う色味の違い、木材の自然な収縮がありますので、あらかじめご了承ください。

※製品の記載サイズにつきまして、手作りによる生産のため、加工・組み立て等の微妙な誤差やクッション部分のふくらみの程度により違いが生じる場合がございます。

※家庭用として室内にて通常の頻度でご使用いただけることを前提に企画、設計しております。使用頻度や環境が異なる業務用や屋外等でご使用いただくと破損や劣化が早まる可能性があり、保証の規定に則れない場合がございます。

〔お手入れ方法〕

木部のお手入れ方法〔ポリウレタン(PU)塗装 / アミノアルキド樹脂塗装 / ラッカー塗装 / オイル塗装〕

普段は乾拭きで結構です。水気のあるものをこぼした場合は、固くしぼったふきんで水拭きした後、再度乾拭きしてください。

水気が残っていると、表面に亀裂が入ったりシミになる場合があります。

卓上コンロ等を使用される場合は、テーブルクロス等をかけてください。時々、乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れのひどい時は中性洗剤を薄めタオルを浸してよく絞ってから拭き取り、その後ぬるま湯で拭き取ってから乾拭きしてください。(オイル塗装は除く) 塗装面のつやが変わる場合がありますので化学ぞうきんは使用しないでください。

また、塗装面がこすれて薄くなる恐れがありますので、磨きすぎや硬い布は使用しないでください。

オイル塗装の場合は年に2度ほど市販の家庭用オイルでお手入れしてください。

(オイルは亜麻仁油主体のクリアオイルを使用して下さい。方法は家庭用オイルに表記された説明書をご覧ください。)

樹脂部 / 金属部のお手入れ方法

柔らかい布で乾拭きしてください。水に濡らしたり、アルコールやシンナー系の溶剤を使うとサビや変色の原因となります。

汚れがひどい時は、以下の手順でお手入れを行ってください。(汚れが落ちにくい時は、繰り返してください。)

① 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。

② 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。

③ 乾いた柔らかい布で、水分を残さないように拭き取ってください。

張り材のお手入れ方法

〔ファブリック〕

日常のお手入れは、ブラシや、掃除機などで縫い目や隙間のゴミを取り除いてください。

汚れがついた場合は、中性洗剤を薄めたぬるま湯に柔らかい布を浸し、それを良く絞って表面をたたく様にしてください。(汚れを布に写し取るようにたたき拭きしてください。) その後、水拭きをして洗剤を取り除いた後、自然乾燥させてください。カバーリング製品の場合は、クリーニング店にてドライクリーニングをしてください。

〔革張地 / PU / PVC / SPLレザー〕

日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。

市販のレザークリーナーはシミ・変色・表面のはがれ等、素材に悪影響を及ぼす可能性があるため使用しないでください。

汚れがついた場合は、ぬるま湯に柔らかい布を浸し、それをよく絞って拭き取ってください。その後、乾いた柔らかい布で磨いてください。この時、部分的に磨かず、汚れ周辺もまんべんなく磨いてください。

商品品質には万全を期しておりますが、ご使用前に傷、破れ等の不具合がないかご確認ください。万が一不具合があった際は お買い上げ販売店 にご連絡ください。

〔組み立て設置について〕

●「直射日光の当たる場所」「暖房器具等により高温になる場所」「冷暖房器具の吹き出し風が当たる場所」「湿度が高い場所」でのご使用や設置・保管はしないでください。反り・ひび割れ・変形・変色・接着剤の劣化・その他素材の劣化・カビやダニの発生・火災等の原因となる恐れがあります。

●クッションフロア/フローリング/畳に置く場合、床面のキズを防ぐためカーペット等の保護材を敷いたり、製品の接地面に保護材(市販のフェルト等)を張るなどして床面を保護してください。床面に関する保護はお客さまの管理責任となります。

●本製品は、屋内、家庭用を目的に製造されております。屋外での使用や業務用等で使用される場合は、規定の保証が受けられない場合がありますのでご注意ください。

●連結金具や付属金具の取り付けなど、組み立ては確実に行ってください。破損やケガの原因になります。

●定期的に接合部や金具に緩みが無いかチェックしてください。破損やケガの原因になります。

●本商品を壁、壁紙等に密着させないでください。壁、壁紙等が変色することがあります。また結露やカビの防止にもなります。

〔ご使用上の注意〕

●家具には強い衝撃を与えないでください。破損やケガの原因になります。

●家具(イスやソファーなど含む)の上に立ったり、踏み台代わりに使用したり、不安定な姿勢で腰掛けたりしないでください。

●イスやソファーなどの場合、肘部や背もたれの上に腰掛けたり、乗ったりしないでください。破損やケガの原因になります。

●イスやソファーなどの場合、傾けて座ったりしないでください。破損やケガの原因になります。

●天然木を使用している商品につきまして、ケバやササクレの除去は特に注意して生産しておりますが、ご使用いただく前に一度お確かめ頂き、万一残っている場合は、ハサミやカッターで除去してください。身体や衣服を傷つける原因になります。

●キャスター付きの家具の場合、上に立ったり、座ったままで移動したり、押して遊んだりしないでください。周囲のモノの破損やケガの原因になります。

●底のザラついているモノ(陶磁器など)を置いたまま滑らせないでください。傷の原因になります。

●安全のため破損、変形した家具は使用しないでください。

●濡れたモノを直接置いた場合や水気のあるモノをこぼした場合、シミになりますので速やかに拭き取ってください。

●製品に高温のモノを置くと、熱により表面が変化する恐れがありますので、敷物を敷くなどして気をつけてください。

●家庭用として企画はしますが、ご使用方法によっては、回転盤やキャスター等の金具の磨耗が早くなる可能性があります。

●家庭用として企画はしますが、ご使用方法によっては、金具、接合部の緩みや破損が早くなる可能性があります。

●回転椅子やキャスター付き等の可動する製品は周りに危険がないか確認した上でお使いください。

●回転椅子やキャスター付き等の可動部、機構部分には手や足を挟まないよう十分ご注意ください。

●座る製品に勢いよく腰掛けたりしないでください。破損やケガの原因になります。

●クッションフロア/フローリング/畳に置く場合、床面のキズを防ぐためカーペット等の保護材を敷いたり、製品の接地面に保護材(市販のフェルト等)を張るなどして床面を保護してください。また、脚が曲がったままの状態で設置し、ご使用されますと床に傷がつく恐れがあるため、設置前に脚が曲がった状態で取り付けがされていないか、確認してから設置してください。床面に関する保護はお客さまの管理責任となります。

●肘クッションや背クッションなどをつかんで、ひっぱったり持ち上げたりしないでください。破れや破損の原因になります。

●新聞や雑誌などの印刷物を長時間置いておく商品にインクが移る可能性がありますので、長時間放置しないでください。

※※商品のお問い合わせやアフターサービスは、まず お買い上げの販売店 へお申し付けください。※※

製品保証書

この度は関家具の商品をお買い上げいただきありがとうございます。
この製品は、皆様に安心してご使用頂くために厳重なる品質管理及び製品検査を経てお届けしております。
取扱説明書にしたがった正常な使用状態で、万が一故障した場合には、本保証書に記載した保証規定により対応致します。必ず本保証書を添えて、お買い上げ販売店までご連絡下さい。
※保証書に所定事項の記入がない場合は、本証とともにお買い上げの領収書もしくはお買い上げ明細書を添付して保管ください。無い場合は保証の範囲外とさせていただきます。
※保証期間後のメンテナンスの為に、品番・お買い上げ日をご記入されることをお勧めします。

保証既定

本規定は販売させていただいた製品が故障・消耗・破損・損傷・摩耗・変形（以下まとめて「故障等」といいます。）した場合の保証内容について明記したものです。
※新品の製品をご購入頂きました方を対象とした規定となり、中古品の購入に関しては保証対象外となります。

保証内容

(※保証のご希望の際は、お買い上げ店舗までご依頼ください。)
保証期間内に、取り扱い説明書等の各種説明書や注意・警告表示の説明に従った正常な使用状況で故障や不具合が生じた場合は無償で修理、又は当社の判断により交換させていただきます。
※本規定は、お買い上げいただいた製品に故障等があった場合に無償修理又は交換を行うものです。それ以外の損害賠償責任等については、本規定の対象外になりますのでご了承ください。

○保証期間：お買い上げ日より 1 年間

- ※下記のような状況下で使用されていた場合には、記載されている保証期間での保証ができない場合がございます。
- ・一般の家庭では通常は想定されないような、取り扱いがされる状況下にて使用されていた場合。
 - ・製品の使用頻度が極端に高い環境や、不特定多数の方が使用される環境にて使用されていた場合。
 - ・直射日光や冷暖房等の空調設備に長時間晒される環境にて使用されていた場合。

その他の保証規定

- 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。
- ※This warranty is valid only in Japan.
- 海外からの修理依頼、および海外でご利用いただいている製品に関しては保証をお受けになれません。
 - 運賃諸掛費用は原則としてお客様にてご負担願います。
 - 修理・交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。
 - 保証書は再発行いたしません。
 - 本保証書のご提示がない場合、また保証期間を過ぎた場合保証をお受けになれません。
 - 本保証規定は予告なく変更する場合がございます。
 - 弊社での修理・交換等をお受けいただく事により保証期間が延長および発生するものではございません。
- (修理・交換品の再納品が保証期間満了後となったものに初期不良が見られた場合の保証については、状況に応じて判断致します。)

修理をご依頼される際は

- 保証期間中の場合本書と領収書またはレシートをご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

法的責任

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を行うものです。したがって本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

免責事項

本製品の使用または使用不能から生ずる間接損害（事業利益の損失、事業の中断、他の機器や部品に対する損傷、事業情報の損失、その他の金銭的賠償を含む）に関しては、法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合も弊社は一切の責任を負わないものとします。

保証規定の対象外とさせて頂く事項

- (以下の事項に該当する場合、及びそれに準じる理由により生じた故障等については保証規定の対象外とさせていただきます。)
- 製品購入時に発行された販売店での購入年月日が確認できる領収書もしくはレシート・購入履歴の提示がない場合。
 - ご自身による製品の組立不備や製品を未完成の状態で使用し、故障等が生じた場合。
 - 製品の不適切なお取り扱いや故意または過失により生じた故障等と弊社が判断した場合。
 - 本製品を改造・分解した場合。
 - 本製品の組み立てに別の製品の部品や部材を流用した場合。
 - 本製品の部品や部材を別の製品に流用した場合や造作等に使用した場合。
 - ご購入後の移動・輸送によって故障等が生じた場合。
 - 火災・地震・風水害・落雷・異常電圧・戦争・紛争、その他自然災害および公害、害虫により故障等が生じた場合。
 - お客様ご自身の利用環境に起因して故障等が生じた場合。
 - 湿気や水濡れによるカビの発生や、経年変化によるサビ・汚れが生じた場合。
 - 日常使用によるソファやマットレス等のクッション材のへたり。
 - 表皮材（生地）の擦り切れ、合皮部分の加水分解や表面硬化、本革の色変化やひび割れ、日光等による退色等。
 - 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色、変色、消耗等、及びそれらに起因した製品の破損や故障等。
 - 日常使用、洗濯によって生じたファスナー部破損等
 - 組み立て・設置時に取り付ける金具（ネジ等）や部品によって新たに設けられた穴やキズ
 - 天然木の節部分における亀裂や凹み
 - 使用された製品を譲受けた場合（一度でも使用された中古品の購入や無償による譲受け。例えば、個人売買又はネットオークション等で購入など）
 - アウトレット、転売品での購入や無償で譲受けた場合。
 - 展示等の現品で購入された製品で、客観的に認識しうるキズ、損傷等。
 - その他、下記の場合に準ずる合理的事由に基づき弊社が保証対象外と判断した場合。
- ・保存及び保管上の不備
 - ・本製品本来の使用目的以外でのご使用
 - ・経年変化による変質、変色等
 - ・指定電源以外でのご使用及び異常電圧に因る故障や損傷が生じた場合

品番		
ご購入日	年 月 日	保証期間1年間
ご購入店舗		

ご住所	TEL
お名前	

販売元： (株) ダルトン 〒420-0821 静岡県静岡市葵区柚木252-2
 ダルトンカスタマーサポートTEL:03-6722-0940 Email:ec@dulton.com

輸入元： (株) 関家具 〒831-0033 福岡県大川市幡保201-1

商品についてお問合せの場合、〈ご購入店〉〈品番〉〈ご購入日〉をお伝えいただきますとご案内がスムーズです。

組み立て説明書

SKK001 TOFFY CAFE TABLE RECTANGLE/LGY / SKK002 TOFFY CAFE TABLE ROUND/LGN

2025年10月改訂

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
組み立て前に本説明書をよくお読みください。

必ずお読みください。



- 組み立て前に -

- ・組み立てに必要な部材、部品が揃っているかお確かめください。
- ・組み立てる際に、布やカーペットの上で作業を行い、床や既存の家具にキズをつけないように十分に気をつけてください。

部材の品名と数量


④天板×1 ⑧脚×1 ⑨下駄×1
①六角レンチ×1 ②スプリングワッシャー (大) ×2 ③平ワッシャー(大)×2④ボルト(長)×2 ⑤スプリングワッシャー (小) ×4 ⑥平ワッシャー×4 ⑦ボルト(短)×4

完成図




【1】脚を組立てます。

⑧と⑨を図のように裏側にし、
②スプリングワッシャー (大)、③平ワッシャー (大)、
④ボルト (長) の順に通し、①六角レンチで固定します。
パーツが動かないようにしっかり締めてください。



【2】脚と天板を組立てます。

まず、④天板を毛布等の上で裏返し、
⑥平ワッシャー、⑤スプリングワッシャー (小)、⑦ボルト (短) の順に通し、
①六角レンチで軽く締めます。
最後に全てのネジをきつく締め、天板を裏返して完成です。



※ 床レベルによりテーブルがガタつく場合、
脚裏のアジャスターを回して調整してください。