

STAINLESS FOLDING TABLE

この度は弊社製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用して頂く為に、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
又、読み終えた後も、この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

こちらの取扱説明書は、下記弊社取扱製品の共通取扱説明書となっております。

MODEL No. DS-1000/6060, DS-1000/1270

注意

組み立てが不十分だったり、不適切なご使用は思わぬ事故につながる可能性があります大変危険です。
組み立て、ご使用前には必ず下記注意事項をよくお読みください。

WARNING

本製品は構造上、鋭利な箇所や可動部
がございます。製品の変形時はケガの
無いよう、十分ご注意ください。



WARNING

小さなお子様やペットがいる環境下での
ご使用は思わぬ事故に繋がる恐れがあります。
ご使用の際は十分ご注意ください。



組み立ての前に

- 作業を始める前に、製品内容の不足や各部の破損等が無いかご確認ください。(裏面参照)
- 本製品は組み立てが必要になります。大人2人以上で作業することをお勧めします。
- 組み立て作業は十分スペースがとれる水平な場所でおこなってください。作業中、パーツのかど等で床等を傷つける恐れがありますので、布やカーペットの上で作業することをお勧めします。
- ボルトやパーツの取り付けが不十分だと、ご使用中に本体が破損し、ケガをする恐れがあります。各部パーツの取り付けは確実にこなしてください。
- 製造工程上、パーツ等に鋭利な箇所があります。手や指を滑らせると怪我の恐れがありますので、必ず作業用手袋をご着用ください。また、パーツや各部の取扱いには十分ご注意ください。
- 工具の取扱いには十分ご注意ください。


使用上のご注意

- 製造工程上、各部に鋭利な箇所があります。指を滑らせると怪我をする恐れがありますので、取扱いには十分ご注意ください。
- 本製品には可動部があります。変形させる際、手や指を挟まないように十分ご注意ください。
- 製造工程上、小さな傷や擦り傷が見られたり、仕上げに個体差がある場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本製品に破損や異常が見られた場合は、直ちにご使用をお控えください。
- 定期的にボルトや各部のパーツに緩みがないかご確認ください。
- 必ず平らで安定した場所に設置してください。
- 本製品を移動の際は、大人2人以上で持ち上げて移動させてください。製品を引きずると床に傷をつける恐れがあります。
- フローリングやビニールカーペットの上で使用していると、脚部パーツに使用している材質の色が付着してしまう場合があります。ラグやカーペットを敷いてのご使用をお勧めします。
- 長期間直射日光の当たる場所、ストーブなどの熱源に近い場所でのご使用はお避けください。
- 本製品は屋内用です。湿気の多い場所や雨風に晒される場所でのご使用はお避けください。濡れた際は水気を拭き取ってください。
- 濡れたコップ等を天板の上に長時間放置しないでください。天板に跡がつく原因となります。
- 加熱した鍋等を直に置かないでください。必ず鍋敷き等をご使用ください。
- 机としての使用用途以外に使用しないでください。
- 本製品に飛び乗ったり強い衝撃を与えないでください。転倒による怪我や製品の破損の恐れがあります。
- 硬い物や鋭い物を天板や脚にぶつけないでください。製品が破損する恐れがあります。
- 天板の隅に荷重が集中しないようにしてください。転倒した場合、ケガや製品の破損の恐れがあります。
- 本製品の分解・改造は行わないでください。安全性が損なわれ、怪我の危険性があります。
- ペットや小さなお子様がいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。安全を考慮した場所に設置してください。
- 小さなお子様のご使用になる際は、必ず大人が同伴してください。


材質に関するご注意

- ステンレスは錆びにくい材質ですが、綺麗な状態を維持するには定期的なメンテナンスが必要です。
- お手入れの際は中性洗剤を含ませた布等でやさしく拭き取り、水拭きした後、最後に乾拭きしてください。
- タワシや磨き粉、シンナーやベンジン等の薬品のご使用はお避けください。


製品内容 (例: DS-1000/6060)



A)天板×1pc



B)脚部パーツ×4 pcs

C)ロングポール×1pc
D)ショートポール×1pc

E)ワッシャー×4 pcs



F)ボルト×4 pcs





G)アーレンキー×1pc

組み立て方法

1.A)天板に固定されている脚部を立ち上げる。


図の順番で脚部を起こします。



2.B)脚部パーツを4本取り付け。


脚部と脚部パーツのガイドの位置を合わせてボールを差し込みます。

(※脚部パーツが入りにくい場合は、他の脚部パーツと組み替えて試してください。)



3.C)ロングポールとD)ショートポールを脚部パーツに取り付ける。

E) ワッシャーとF) ボルトを図のように組み合わせて、G) アーレンキーで締めます。




4箇所のネジは仮留めしてください。

4.製品を起こし、水平を確認しながらボルトを締めます。

1箇所を本締めしてしまうと、他のボルトが締めにくくなったり、がたつきの原因となる場合があります。

* 対角線上に増し締めしてください。



折り畳み・展開方法

【折り畳む時】

1.C)ショートポールを片足でおさえ、両手でA)天板を持ち上げてください。
(※折り畳んだ状態で移動する際は、必ず天板の両端を持ってください。)

【展開する時】

1.C)ショートポールを片足でおさえ、両手でA)天板を下げてください。



つかむ場所




踏む場所

製品仕様

品番	DS-1000/6060	DS-1000/1270
外形寸法	W.600×D.600×H.750mm	W.1200×D.700×H.750mm
折りたたみ時	W.600×D.270×H.980mm	W.1200×D.270×H.1020mm
甲板の表面材	201 ステンレススチール (パイブレーション仕上げ)	201 ステンレススチール (パイブレーション仕上げ)

例: 折り畳む時

**DULTON**輸入販売元
株式会社ダルトン*This warranty is valid only JAPAN
MADE IN CHINA

CONTACT US

Tel : 03-6722-0940

Email : ec@dulton.com

HP : www.dulton.jp