

取扱説明書


家庭用

VACUUM BOTTLE DOUBLE CUP

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用して頂くため、
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。

また、読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管して下さい。

各部名称 ご使用前に各部がそろっていることを確認して下さい。



ご注意とお願い

- 必ずお守り下さい。**
- △警告** この表示は、取り扱いを誤った場合「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
- △注意** この表示は、取り扱いを誤った場合「傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。
- この絵表示は、してはいけない【禁止】内容です。**
- !** この絵表示は、必ず実行していただく【強制】内容です。

△ 警 告

- △** 乳幼児の手の届くところには置かないで下さい。
また、お子様のいたずらには十分ご注意下さい。
●誤飲やヤケドの原因になり危険です。

△ 注意


- △** 本来の用途以外に使用しないで下さい。
- △** 飲み物を入れた状態で長期間放置しないで下さい。
- △** 熱いやかんを口部に触れさせないで下さい。
●転倒してヤケド等の危険があります。また本体のキズや変形の原因となります。
- △** 大きな氷は無理に押し込まず、小さくしてから入れて下さい。
●変形の原因となります。
- △** 強い衝撃を与えないで下さい。
●変形や、真空漏れになり、保温保冷効果の低下等の原因となります。
- △** 絶対に改造したり、分解や修理はしないで下さい。
●故障・事故の原因となります。
- △** 中せんを開けたまま放置しないで下さい。
●転倒してヤケド等の危険があります。
- !** 中せんは確実に閉めて下さい。
また、コップもしっかりと取り付けて下さい。
●飲み物が漏れるとヤケドの原因となります。
- △** 自動車の運転中は使用しないで下さい。
●ヤケド・車内や衣服を汚す原因となります。
また、運転者の場合、運転への注意が散漫になり、非常に危険です。
- △** 電子レンジで加熱しないで下さい。
●金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。
- △** 冷凍庫に入れないで下さい。
●漏れや破損の原因となります。
- △** ストーブやコンロ等の火の側に近づけないで下さい。
●変形や変色の原因となります。

ご注意とお願い

- 熱い飲みものを入れた場合は、絶対に直接飲まないで下さい。**
●ヤケドの原因となります。必ずコップに注いでからお飲み下さい。
- 次の物は絶対に入れないで下さい。**
 - ①ドライアイス・炭酸飲料
内圧が上がり、中せんが開かなくなったり、中身が吹き出したり、中せんが飛んだりすることがあります。
 - ②牛乳・乳飲料・果汁
腐敗・悪臭の原因になります。そのまま放置した場合、ガスが発生し、内圧が上がり、中せんが開かなくなったり、中身が吹き出したり、中せんが飛んだりすることがあります。
 - ③お茶の葉・果肉
目詰まりし、漏れの原因となります。
 - ④みそ汁・スープ等、塩分を含んだもの
腐敗・変質・塩分によりサビの原因となります。

ご使用方法

- はじめて使用する際は、本体・中せん・パッキン・コップを食器用中性洗剤をつけたやわらかいボトルスポンジ等で洗って下さい。
- ①コップ(アウター)・コップ(インナー)・中せんをはずす**
- パッキンをお手入れで取りはずした際は、必ず正しく取り付けて下さい。
誤って取り付けますと、飲み物が漏れたり、誤飲の原因となります。
※裏面の「パッキンの取り付け方・はずし方」参照。
- ②飲み物を入れる**
- あらかじめ少量の湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)しておくと保温(保冷)に効果的です。
- !** 飲み物の量は図の位置までにして下さい。
●入れすぎると、中せんを閉めたときに飲み物があふれたり、使用中に漏れてヤケドやまわりを汚す原因となります。



お手入れ方法

- ニオイや汚れを防ぎ、いつまでも清潔に使用していただくために、ご使用後は早めにお手入れをして下さい。
- 日常のお手入れはぬるま湯で薄めた食器用中性洗剤を使用して下さい。
 - 洗浄後は、必ず水分をふき取って下さい。
- ③コップ(アウター)・コップ(インナー)・中せんを閉める**
- 中せんが確実に閉まっていることを確認して下さい。
- ④飲み物をそそぐ**
- コップをはずし、中せんをゆるめ本体を両手で傾けてコップに飲みものを注ぎます。
- ※熱い物を入れた場合はヤケドの恐れがあるのでご注意下さい。
また熱い物を飲む際は、必ずコップに注いでからお飲み下さい。
- ※飲み物の温度によってはコップが熱くなる場合があります。
コップの上部・樹脂部分を持ってお飲み下さい。

お手入れ方法

- | 部品名 | 洗い方 | お手入れ方法 |
|-------------------------|--|--|
| コップ
(アウター)
(インナー) | <input checked="" type="radio"/> 流水洗い
<input type="checkbox"/> つけ置き洗い
<input type="checkbox"/> 漂白剤 | きれいに洗い、水分をふき取って十分乾燥させて下さい。 |
| 中せん | <input checked="" type="radio"/> 流水洗い
<input type="checkbox"/> つけ置き洗い
<input type="checkbox"/> 漂白剤 | パッキンをはずした後、きれいに洗い、十分乾燥させて下さい。 |
| パッキン | <input checked="" type="radio"/> 流水洗い
<input type="checkbox"/> つけ置き洗い
<input type="checkbox"/> 漂白剤 | 中せん本体よりはずし、きれいに洗い、十分乾燥させて下さい。 |
| 本体 | <input checked="" type="radio"/> 流水洗い
<input type="checkbox"/> つけ置き洗い
<input type="checkbox"/> 漂白剤 | ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分乾燥させて下さい。 |
| 外側 | <input checked="" type="radio"/> 流水洗い
<input type="checkbox"/> つけ置き洗い
<input type="checkbox"/> 漂白剤 | きれいに洗い、良く振って水を切り、すぐに乾いた布で水分をふき取って、十分乾燥させて下さい。 |

お手入れ上の注意

- 本体・中せん・コップは煮沸しないで下さい。**
●熱により部品が変形し、ヤケドや漏れてまわりを汚す原因となります。
- 食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないで下さい。**
●水が侵入しサビが発生したり、破損の原因となります。
- タワシや磨き粉、塩素系漂白剤等は使用しないで下さい。**

本体内側に汚れが目立ってきた場合

- 赤サビ状の斑点
水の中に含まれる鉄分により付着したものです。
食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後によく洗って下さい。
- ザラザラしたもの
水の中に含まれるカルシウム等が付着したものです。
クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体内側に入れ、約3時間後によく洗って下さい。

長期間使用しない場合

- 充分に汚れを落とし、乾燥させて下さい。
またパッキン保護の為、中せんはゆるめて保管して下さい。

[品名] ステンレス製携帯用魔法瓶
[実容量] 0.75L
[コップ容量] 0.2L(アウター)
0.18L(インナー)
[保温効力] 75°C以上(6時間)
[保冷効力] 5°C以下(6時間)

[材質] 本体 : ステンレス鋼(粉体塗装)
本体内側: ステンレス鋼
コップ外側: ステンレス鋼
コップ内側: ポリプロピレン
中せん: ポリプロピレン
パッキン: シリコン

[耐熱温度] コップ・中せん・パッキン: 100°C
[耐冷温度] コップ・中せん・パッキン: -20°C

輸入販売元

株式会社ダルトン
静岡県静岡市葵区長沼南11-5 TEL.054-267-6565

MADE IN CHINA
This warranty is valid only JAPAN

DULTON